




Bedienungsanleitung

celexon Faltrahmenleinwand Mobil Expert Front- / Rückprojektion



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Das Produkt darf nur in trockener und windfreier Umgebung eingesetzt werden. Es ist nur zum temporären Einsatz im Freien unter geeigneten Sicherheitsmaßnahmen gegen ein Umfallen geeignet. (optional erhältl. „celexon Abspann-Set“ ist einzusetzen bei Aufbau im Freien!)
- Die Nutzung des Gerätes und Zubehöerteilen ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit und ist nicht zulässig.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Dieses Produkt darf nur im original Herstellerzustand und mit ggf. original Zubehör verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder wasserführenden Gerätschaften und nicht in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu feste Anziehen kann Schäden verursachen und den sicheren Halt der Leinwand beeinträchtigen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation. Verwenden Sie diese Leinwand **nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage**. Nutzen Sie das Produkt nur begrenzt in direkter Sonne, das PVC Material kann sich dabei verformen und die Planlage beeinflussen. Ist das Tuch nach Einsatz in der Sonne sehr warm, warten Sie bis es auf Raumtemperatur (ca. 18-24°) abgekühlt und stets komplett trocken ist, bevor sie es falten und einpacken.

Wir empfehlen Ihnen, das Tuch in kalter Jahreszeit einige Stunden im warmen Zimmer zu lagern, damit das Material weicher wird um es besser passend und schadlos auf den Rahmen aufziehen zu können.

Bitte **vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche**. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

- Beachten Sie die Front-und Rückseite des Tuches bei der Anbringung.
- Bitte kontrollieren Sie ALLE Teile vor dem Zusammenbau auf Schäden.
- Die Leinwand darf NUR auf weichem, gepolstertem Untergrund zusammengebaut werden. Die Rahmenbeschichtung kann andernfalls verkratzen.
- Für eine dauerhafte Planlage beachten Sie folgende Hinweise:
 1. Berühren Sie das Projektionstuch nicht mit den Händen.
 2. Falten Sie das Projektionstuch nicht in kaltem (unter 10°C) oder sehr warmen Zustand (über 30°C).
 3. Bemalen oder beschriften Sie nicht das Projektionstuch.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

LIEFERUMFANG



(A) Rahmen



(B) Projektionstuch
(Front oder Rück)



(C) QC Pass



(D) Tuchtasche



(E) Schrauben



(F) Anleitung



(G) Standbeine, links & rechts
(je nach Größe inkl. zus. Stützstrebe)

INSTALLATIONSHINWEIS

Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob alle oben aufgeführten Teile enthalten sind! Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler und warten mit der Installation bis alles vollständig ist. Es wird empfohlen, die Leinwand mit einer zweiten Person zu montieren.

Die Leinwand kann in 10 Minuten und ohne Werkzeug montiert werden. Bei Nichtgebrauch wird die Leinwand im mitgelieferten Schutzkoffer gelagert.

MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

Eine korrekte Nutzung der Leinwand ermöglicht die besten Ergebnisse.

Für Frontprojektion montieren und betrachten Sie die Leinwand wie in Abb. 1.




Abb.1

Für Rückprojektion montieren und betrachten Sie die Leinwand wie in Abb. 2.




Abb. 2

SCHRITT 1

Nehmen Sie den Rahmen aus der Transportbox und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche. Klappen Sie zuerst die langen Teile aus (Abb. 3, 4).




Abb. 3



Abb. 4

SCHRITT 2

Falten Sie den Rahmen soweit auseinander, bis die Beschläge an den Gelenken hörbar ineinander „klicken“. Wiederholen Sie den Vorgang nun auch mit den kürzeren Teilen (Abb. 5, 6).



Abb. 5




Abb. 6

SCHRITT 3

Stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken des Rahmens im 90° Winkel auseinander geklappt sind und dass die Stabilisierungselemente in den Ecken gerade und nicht gebogen sind (Abb. 7, 8).





Abb. 7



Abb. 8

SCHRITT 4

Nehmen Sie das Leinwandtuch aus der Tasche und legen Sie es in eine Ecke des Rahmens. Entfalten Sie das Tuch gemäß der Zeichnung (Abb. 9, 10).




Abb. 9.




Abb. 10

SCHRITT 5

Wenn Sie das Tuch komplett entfaltet haben, befestigen Sie es mit den Druckknöpfen am Rahmen. Befestigen Sie die Druckknöpfe wie beschrieben in Abb. 11-14. In kalter Umgebung wirkt das Tuch ggf. zu klein. Lagern Sie es ca. 24 Std. vorher in einem warmen Raum, damit das Material mit der ursprünglichen Größe und weicher, passend aufgezo-gen werden kann.




Abb. 11.




Abb. 12




Abb. 13.



Abb. 14

SCHRITT 6

Nehmen Sie die gefalteten Standbeine aus der Box und öffnen Sie diese wie in Abb. 15. Es gibt 2 Arten von Standbeinen, je nach Größe des Rahmens befindet sich ein Typ im Lieferumfang: „T-Standbeine“ für kleinere Versionen und „T-Standbeine mit Stützstrebe“ für größere Versionen der Leinwand.




Abb. 15

SCHRITT 7

(Dieser Schritt entfällt, wenn sich T-Standbeine ohne Stützstrebe im Lieferumfang befinden).

Haben Sie die Standbeine korrekt ausgeklappt, nutzen Sie die Handschrauben und sichern die Stützstrebe an den Beinen an einer geeigneten Position. Die Stützstreben können in passender Länge eingestellt werden. Wenn der Rahmen höher an den Standbeinen befestigt ist, sollten die Stützstreben entsprechend weiter oben befestigt werden (Abb. 16-18).

Info:

Stützstreben an den Füßen werden nur bei folgenden Größen benötigt und mitgeliefert:

- 305 x 229cm (4:3)
- 366 x 274cm (4:3)
- 406 x 305cm (4:3)
- 406 x 228cm (16:9)
- 406 x 254cm (16:10)




Abb. 16




Abb. 17



Abb. 18

SCHRITT 8

Legen Sie den Rahmen auf den Boden und positionieren Sie die Standbeine auf den Seiten des Rahmens. Nutzen Sie die Handschrauben, um den Rahmen an den Standbeinen zu befestigen. Befestigen Sie alle Schrauben erst ein wenig, bevor Sie sie festziehen (Abb. 19, 20).




Abb. 19.




Abb. 20

SCHRITT 9

Wenn der Rahmen wieder aufgestellt ist, klappen Sie die nach vorne zeigenden Füße der Beine aus.

Die Montage ist nun beendet und die Leinwand steht stabil auf einem ebenen Untergrund (Abb. 21, 22).




Abb. 21




Abb. 22

SCHRITT 10

Nach Nutzung der Leinwand demontieren Sie die Leinwand und bewahren Sie sie in der mitgelieferten Box auf. Um die Leinwand zu demontieren führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.




Abb. 23

Das Tuch falten Sie bitte stets mit Vorsicht und lagern es stets nur oben liegend in der Box. An den Faltstellen zuvor entnommenes Polstermaterial einlegen, um Knicke minimal zu halten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Falten in der Projektionsfläche verschwinden in der Regel nach kurzer Zeit von selbst. Nach dem Auspacken oder langer Lagerung sind diese bei diesem Produkttyp teils nicht zu vermeiden. Ein Aufstellen in sonniger Umgebung (Wärme) unterstützt und beschleunigt diesen Vorgang. Sofern möglich, bauen Sie die Leinwand 1-2 Stunden vor eigentlicher Verwendung auf, eventuelle Knicke verschwinden in warmer Umgebung bzw. gehen deutlich zurück. Während der Betrachtung aus üblicher Entfernung von einigen Metern, stören diese Knicke nicht die Projektion bzw. sind dann nicht sichtbar.

Dieser Produkttyp eignet sich nur begrenzt zur Verwendung mit Kurzdistanz oder vor allem Ultra-Kurzdistanz-Projektoren. Technologie-typisch benötigen diese Art Projektoren eine extrem plane Oberfläche um keine Geometrie-Verzerrung im Bild zu verursachen.

Lagern Sie die Leinwand in einer trockenen und kühlen Umgebung. Sollte die Leinwand während der Verwendung nass geworden sein, lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie demontieren und einlagern.