

LDS135-153

All-in-One Direct View LED Display Solution kit

Quick Start Guide

快速入門指南

Guide de démarrage rapide

Schnellstartanleitung

Guía rápida de inicio

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada ICES-003 Compliance: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE Conformity for European Countries

The device complies with the EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU and Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Declaration of RoHS2 Compliance

This product has been designed and manufactured in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and the Council on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS2 Directive) and is deemed to comply with the maximum concentration values issued by the European Technical Adaptation Committee (TAC).



LDS135-153



Support Center



www.viewsonic.com



ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655









EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Package Contents

	Item	Quantity	Note
LED Display with Motorized Trolley Cart		1	
Quick Start Guide		1	
Accessory Box		1 Box	<ul style="list-style-type: none"> • Remote Control (Black) x 1 • Remote Control (Silver) x 1 • Anti-Static Gloves x 2 • Hex Tool x 2 (5 and 8 mm) • LAN Cable (5 m) x 1 • USB-C Cable (3 m) x 1 • USB Flash Drive x 1
Power Cable		1	
Vacuum Suction Tool		1	





	Item	Quantity	Note
T-Type Wrench		1	

NOTE:

- This product is packed in an air transport box.
- Due to the size and weight, it is recommended that two or more people handle it.

Physical Dimensions for LDS135 Series


NOTE: Dimensions are in millimeters (mm).




Product Overview

ENGLISH


Front Panel



Rear Panel



Control Panel for Motorized Trolley Cart



1. Instructions on Preset Lifting Height

- Initial preset lifting height: Three groups of preset data. The **1/2/3** keys (., .., ...) correspond to 0 cm / 25 cm / 65 cm height respectively.
- Erasing of preset height data: Height data can be stored for more than 10 years. When new parameters are set, old parameters will be automatically erased.
- How to preset height: at any height (unavailable under the reset and error status), the current height parameters can be preset into keys **1/2/3**.

For example, set 25 cm on the **2** key:



Press the **S** key to display "SET".



Within 2 seconds, before "SET" disappears, press the **2** (..) key .



When "S-2" is displayed, the setting is over and will return to the previous display.




2. How to Use Preset Height

At any height (unavailable under the reset and error status), keys **1/2/3** may be used to quickly reach the preset height. If the current height has reached such preset height, no actions will be performed.

3. How to Change the Height

- Use the “Up” key to lift the display. The lift will automatically stop upon reaching the height limit. Please note, the “Up” key is a “click to act” key, i.e., upon releasing the key the lift will not immediately stop. Instead, it will slow down for a short distance then stop.
- Use the “Down” key to lower the display. The lift will automatically stop upon reaching the height limit. Please note, the “Down” key is a “click to act” key, i.e., upon releasing the key the lift will not immediately stop. Instead, it will slow down for a short distance then stop.


Schematic Diagram of Components



I. Handling and Moving Flight Cases

! **Note:** During moving, handling, placing and transporting of flight cases, always keep the specified position up, no reversing, in order to prevent bumping and damage to the structure of the equipment and the display components.

1. Before moving any flight case, pull up the brake locks of the six rollers at the bottom, guaranteeing the release of the brake status.





2. Ensure that the group is level, with the height difference less than 1.5 cm, and the ground can comfortably hold more than the weight of the entire equipment.
3. During moving, at least two adults are needed.

! **Note:** When storing the flight case, ensure the ground is level and that all six rollers are locked.

! **Note:** For detailed instructions on the equipment, please see the user manual.




II. Unpacking Operation

1





2

1







2





3







3








4



5



III. Packing and Handling Operation



Specifications

Item	Category	Specifications	
LED Screen (GOB)	Type	Direct View LED Display	
	Size	135"	
	Display Area		3,000 mm (H) x 1,687.5 mm(V)
			118.11" x 66.44"
	Pixel Pitch	1.56 mm	
	Resolution	FHD, 1920 x 1080	
	Refresh Rate	up to 3840Hz	
	Contrast Ratio	6000:1 (Typical)	
Brightness	100-600 cd/m2		
Input Signal		6 x HDMI (1920 x 1080 @ 60Hz, HDCP 2.2) 1 x LAN (RJ45) 3 x USB Type A (2.0) 1 x USB Type C (5V/2A) 1 x IR in	
Output Signal		2 x HDMI (1080p @ 60Hz) 1 x Audio Out (3.5 mm) 3 x USB Type A (Power) [5V/1.5A x 3]	
Speaker Output		2 x 20W Harman Kardon Speakers	
Power	Voltage	100-120V/30A ~ 50/60Hz	
		220-240V/15A ~ 50Hz (vary by country)	
Operating Conditions	Altitude	≤ 2,000 m	
		≤ 6,562 ft	
	Relative Humidity	20%~80% non-condensing	
	Temperature	0° C to 40° C	
32° F to 104° F			
Storage Conditions	Altitude	≤ 2,000 m	
		≤ 6,562 ft	
	Relative Humidity	10%~90% non-condensing	
	Temperature	-20° C to 60° C	
-4° F to 140° F			
Physical Dimensions (W x H x D)	without Flight Case	1,800~3,010 x 2,022.8~2,690 x 760 mm	
		70.87"~118.5" x 79.64"~105.91" x 29.92"	
	with Flight Case	1,900 x 2,052 x 800 mm	
		74.80" x 80.79" x 31.50"	

Item	Category	Specifications
Weight	Physical	249 kg
		548.95 lbs

NOTE: Product specifications are subject to change without notice.

FCC 符合性聲明

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。

加拿大工業部 ICES-003 聲明：CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE 歐洲國家聲明

本裝置符合 EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 及無線電設備指令 2014/53/EU。

RoHS2 符合性聲明

本產品係根據歐洲議會與理事會限制電力電子設備使用某些危害物質 (RoHS2 指令) 之指令 2011/65/EC 設計與製造，並符合歐盟技術協調委員會 (TAC) 規定的最大濃度值。



LDS135-153



支援中心



www.viewsonic.com



ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655









EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

包裝內容物

	項目	數量	注意
LED 顯示器 (含電動搬運車)		1	
快速入門 手冊		1	
配件盒		1盒	<ul style="list-style-type: none"> • 遙控器 (黑色) x 1 • 遙控器 (銀色) x 1 • 防靜電手套 x 2 • 六角工具 x 2 (5和8 mm) • 網路線 (5 m) x 1 • USB-C 線 (3 m) x 1 • USB 隨身碟 x 1
電源線		1	
真空抽吸 工具		1	





項目	數量	注意
T型扳手		1

備註：

- 本產品包裝在空運箱中。
- 由於尺寸和重量，建議由多人搬運。

LDS135系列實體尺寸

備註：尺寸以毫米 (mm) 為單位。



產品概述

前面板


繁體中文



後面板



電動搬運車控制面板



1. 預設升降高度說明

- 初始預設上升高度：三組預設資料。**1/2/3** 鍵 (、.、..) 分別對應 0 cm / 25 cm / 65 cm 高度。
- 清除預設高度資料：資料將儲存 10 年以上。設定新參數時，將自動清除舊參數。
- 如何預設高度：在任何高度（在重設與錯誤狀態下無法使用）時，目前高度參數可以預設為按鍵 **1/2/3**。

例如：將 25 設為按鍵 **2**：



按下「**S**」鍵即可顯示「**SET**」。



在 2 秒內，在「**SET**」消失前，
按下「**2** (..)」。



顯示「**S-2**」時，即表示設定結束並將回
到之前的顯示。




2. 如何使用預設高度

在任何高度（在重設與錯誤狀態下無法使用）時，按鍵 **1/2/3** 可用於快速達到預設高度。如果目前高度已達到此類預設高度，將不會執行任何動作。

3. 如何變更高度

- 使用「向上」鍵升起顯示器。達到高度限制後，將自動停止上升。請注意，「向上」鍵是「按一下即作用」鍵，亦即，放開按鍵後，將不會立即停止上升。而是會降下一小段距離，然後停止。
- 使用「向下」鍵降下顯示器。達到高度限制後，將自動停止上升。請注意，「向下」鍵是「按一下即作用」鍵，亦即，放開按鍵後，將不會立即停止上升。而是會降下一小段距離，然後停止。


元件示意圖



I. 處理與搬運航空箱

！備註：搬運、處理、放置及運送航空箱時，務必維持指定的位置，且不可上下顛倒，以免造成設備結構與顯示器元件遭受碰撞與損壞。

1. 搬運任何航空箱前，請向上拉底部六個滾輪的煞車鎖，保證釋放煞車狀態。





2. 確保地面平坦，高度差在 1.5 公分以下，且地面可安穩地支撐比整個設備重量還大的重量。
3. 搬運時，至少需要兩位成人。

！備註：存放航空箱時，請確保地面平坦且所有六個滾輪皆已上鎖。

！備註：如需設備的詳細說明，請參閱使用手冊。




II. 開箱作業

1





2

①






②





③







3








4



5



III. 包裝與處理作業



規格

項目	類別	規格	
LED 螢幕 (GOB)	類型	直視型 LED 顯示器	
	大小	135"	
	顯示區域		3,000 mm (水平) x 1,687.5 mm (垂直)
			118.11" x 66.44"
	像素間距	1.56 mm	
	解析度	FHD , 1920 x 1080	
	更新率	最高3840Hz	
	對比度	6000:1 (標準值)	
亮度	100-600 cd/m ²		
輸入訊號		6 x HDMI (1920 x 1080 @ 60Hz , HDCP 2.2) 1 x LAN (RJ45) 3 x USB Type A (2.0) 1 x USB Type C (5V/2A) 1 x IR 輸入	
輸出訊號		2 x HDMI (1080p @ 60Hz) 1 x 音訊輸出 (3.5 mm) 3 x USB Type A (電源) [5V/1.5A x 3]	
喇叭輸出		2 x 20W Harman Kardon 喇叭	
電源	電壓	100-120V/30A ~ 50/60Hz 220-240V/15A ~ 50Hz (因國家而異)	
操作條件	海拔	≤ 2,000 m	
		≤ 6,562 ft	
	濕度	20%~80% 無凝結	
溫度	0° C 至 40° C		
	32° F 至 104° F		
存放條件	海拔	≤ 2,000 m	
		≤ 6,562 ft	
	濕度	10%~90% 無凝結	
溫度	-20° C 至 60° C		
	-4° F 至 140° F		
實體尺寸 (寬 x 高 x 深)	無航空箱	1,800~3,010 x 2,022.8~2,690 x 760 mm	
		70.87"~118.5" x 79.64"~105.91" x 29.92"	
	有航空箱	1,900 x 2,052 x 800 mm	
		74.80" x 80.79" x 31.50"	

項目	類別	規格
重量	實體	249 kg
		548.95 lbs

備註： 產品規格如有變更，恕不另行通知。

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Déclaration ICES-003 d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformité à la CE pour les pays européens

Cet appareil est conforme à la directive CEM 2014/30/UE, à la directive basse tension 2014/35/UE et à la directive sur les équipements radio 2014/53/UE.

Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil Européens sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Directive RoHS2), et est réputé conforme aux valeurs de concentration maximales publiées par le Comité européen d'adaptation technique (CET).



LDS135-153



Centre de
support



www.viewsonic.com



ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Pays-Bas



+31 (0) 650608655









EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Contenu de la boîte

	Élément	Quantité	Remarque
Affichage LED avec chariot motorisé		1	
Guide de démarrage rapide		1	
Boîtier d'accessoires		1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> • Télécommande (Noir) x 1 • Télécommande (Argent) x 1 • Gants antistatiques x 2 • Outil hexagonal x 2 (5 et 8 mm) • Câbles de réseau (5 m) x 1 • Câble USB-C (3 m) x 1 • Clé USB x 1
Cordon d'alimentation		1	
Outil d'aspiration sous vide		1	





Élément	Quantité	Remarque
Clé en T		1

REMARQUE :

- Ce produit est emballé dans une boîte de transport aérien.
- En raison de sa taille et de son poids, il est recommandé de le manipuler à deux personnes ou plus.

Dimensions physiques du Série LDS135

REMARQUE : Dimensions exprimées en millimètres (mm).




Présentation du produit

Panneau frontal


FRANCAIS



Panneau arrière



Panneau de commande du chariot motorisé



1. Instructions relatives à la hauteur de levage prédéfinie

- Hauteur de levage initiale prédéfinie : Trois groupes de données prédéfinies. Les touches **1/2/3** (., .., ...) correspondent à 0 cm / 25 cm / 65 cm de hauteur respectivement.
- Effacement des données de hauteur prédéfinie : données conservées pendant plus de 10 ans. Lorsque des nouveaux paramètres sont définis, les anciens paramètres sont automatiquement effacés.
- Comment prédéfinir la hauteur : à n'importe quelle hauteur (non disponible dans les états de réinitialisation et d'erreur), les paramètres de la hauteur actuelle peuvent être prédéfinies avec les touches **1/2/3**.


Par exemple : Régler 25 sur la touche **2** :



Appuyez sur la touche "S" pour afficher "SET" (RÉGLER).



Avant que "SET" (RÉGLER) ne disparaisse, appuyez sur "2 (..)" dans les 2 secondes.



Lorsque "S-2" est affiché, le réglage est terminé et l'affichage revient au précédent.




2. Comment utiliser la hauteur prédéfinie

À n'importe quelle hauteur (non disponible dans les états de réinitialisation et d'erreur), les touches **1/2/3** peuvent être utilisées pour obtenir rapidement la hauteur prédéfinie. Si la hauteur actuelle est déjà à cette hauteur prédéfinie, rien ne se passera.

3. Comment modifier la hauteur

- Utilisez la touche "Haut" pour relever l'écran. Le dispositif de levage s'arrête automatiquement lorsque la hauteur limite est atteinte. Veuillez noter que la touche "Haut" est une touche "cliquer pour activer", c'est-à-dire que même si vous arrêtez d'appuyer sur la touche, le dispositif de levage ne s'arrêtera pas immédiatement. Il se ralentira pendant une courte distance puis s'arrêtera.
- Utilisez la touche "Bas" pour abaisser l'écran. Le dispositif de levage s'arrête automatiquement lorsque la hauteur limite est atteinte. Veuillez noter que la touche "Bas" est une touche "cliquer pour activer", c'est-à-dire que même si vous arrêtez d'appuyer sur la touche, le dispositif de levage ne s'arrêtera pas immédiatement. Il se ralentira pendant une courte distance puis s'arrêtera.


Diagramme schématique des composants



I. Manipulation et déplacement du boîtier de vol

! **Remarque :** Lors du déplacement, de la manipulation, de l'installation et du transport du boîtier de vol, il faut toujours garder la position spécifiée en haut, et jamais retourner, pour d'éviter les chocs et les dommages à la structure de l'équipement et aux composants de l'écran.

1. Avant de déplacer un boîtier de vol, tirez les verrous de freinage vers le haut des six rouleaux situés en bas, garantissant le déblocage des freins.




2. Assurez-vous que le groupe est de niveau, avec une différence de hauteur inférieure à 1,5 cm, et que le sol peut supporter confortablement plus que le poids entier de l'équipement.
3. Pendant le déplacement, au moins deux adultes sont nécessaires.






! **Remarque :** Lorsque vous rangez le boîtier de vol, assurez-vous que le sol est à niveau et que les six rouleaux sont correctement verrouillés.

! **Remarque :** Pour des instructions détaillées sur l'équipement, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

II. Opération de déballage



III. Opération d'emballage et manipulation



Spécifications

Élément	Catégorie	Spécifications	
Écran LED (GOB)	Type	Écran LED Direct View	
	Taille	135"	
	Zone d'affichage		3000 mm (H) x 1687,5 mm (V)
			118,11" x 66,44"
	Finesse de Pixel	1,56 mm	
	Résolution	FHD, 1920 x 1080	
	Taux de rafraîchissement	jusqu'à 3 840Hz	
	Rapport de contraste	6000:1 (Type)	
Luminosité	100-600 cd/m ²		
Signal d'entrée		6 x HDMI (1920 x 1080 @ 60Hz, HDCP 2.2) 1 x LAN (RJ45) 3 x USB Type A (2.0) 1 x USB Type C (5V/2A) 1 x IR in	
Signal de sortie		2 x HDMI (1080p à 60 Hz) 1 x Sortie audio (3,5 mm) 3 x USB Type A (alimentation) [5V/1,5A x 3]	
Sortie haut-parleur		2 x 20 W Harman Kardon Haut-parleurs	
Alimentation	Tension	100-120 V/30 A ~ 50/60 Hz 220-240 V/15 A ~ 50 Hz (varie selon le pays)	
Conditions de fonctionnement	Altitude	≤ 2 000 m	
		≤ 6 562 pi	
	Humidité	20%~80% sans condensation	
	Température	0°C à 40°C	
32°F à 104°F			
Condition de stockage	Altitude	≤ 2 000 m	
		≤ 6 562 pi	
	Humidité	10%~90% sans condensation	
	Température	-20°C à 60°C	
-4°F à 140°F			
Dimensions physiques (L x H x P)	Sans boîtier de vol	1800~3010 x 2022.8~2690 x 760 mm	
		70,87"~118,5" x 79,64"~105,91" x 29,92"	
	Avec boîtier de vol	1900 x 2052 x 800 mm	
		74,80" x 80,79" x 31,50"	

Élément	Catégorie	Spécifications
Poids	Physiques	249 kg
		548,95 lbs

REMARQUE : Les spécifications sont susceptibles à des modifications sans préavis.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Erklärung von Industry Canada ICES-003: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE-Konformität für europäische Länder

Dieses Gerät stimmt mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU überein.

RoHS2-Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung des Einsatzes bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS2-Richtlinie) entwickelt und hergestellt und gilt als mit den vom Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien an den technischen Fortschritt festgelegten maximalen Konzentrationen übereinstimmend.



LDS135-153



Kundencenter



www.viewsonic.com



ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Niederlande



+31 (0) 650608655









EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Lieferumfang

	Element	Menge	Hinweis
LED-Display mit motorisiertem Wagen		1	
Schnellstartanleitung		1	
Zubehörkiste		1 Box	<ul style="list-style-type: none"> • Fernbedienung (Schwarz) x 1 • Fernbedienung (Silber) x 1 • Antistatikhandschuhe x 2 • Sechskantschlüssel x 2 (5 und 8 mm) • Netzwerkkabel (5 m) x 1 • USB-C Kabel (3 m) x 1 • USB Flash-Laufwerk x 1
Netzkabel		1	
Vakuumsaugwerkzeug		1	





Element	Menge	Hinweis
T-förmiger Schraubenschlüssel		1

HINWEIS:

- Dieses Produkt ist in einer Flugtransportbox verpackt.
- Aufgrund von Größe und Gewicht sollte es von zwei oder mehr Personen transportiert werden.

Physische Abmessungen für LDS135-Serie

HINWEIS: Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.




Übersicht

Frontblende



Rückwand



Bedienfeld für motorisierten Wagen



- Status-/Informationsanzeigefenster
- Voreingestellte Höhenfunktionstaste
- Voreingestellte Hubhöhe; Die Tasten 1/2/3
- Manuelle Hubhöhentaste

1. Anweisungen zur Voreinstellung der Hubhöhe

- Anfängliche voreingestellte Hubhöhe: Drei Gruppen voreingestellter Daten. Die Tasten 1/2/3 (. , .. , ...) entsprechen jeweils der Höhe 0 cm / 25 cm / 65 cm.
- Löschung voreingestellter Höhendaten: Daten, die länger als 10 Jahre gespeichert werden sollen. Wenn neue Parameter eingestellt werden, werden alte Parameter automatisch gelöscht.
- Höhe voreinstellen: Bei beliebiger Höhe (bei Rücksetzung und Fehlerzustand nicht verfügbar) können die aktuellen Höhenparameter auf die Tasten 1/2/3 voreingestellt werden.

Zum Beispiel: 25 auf Taste 2 einstellen:



Drücken Sie zur Anzeige von "SET (Einstellen)" die "S"-Taste.



Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden vor Ausblenden von "SET (Einstellen)" die Taste "2 (..)".



Wenn "S-2" angezeigt wird, ist die Einstellung vorüber und Sie kehren zur vorherigen Anzeige zurück.




2. Voreingestellte Höhe verwenden

Bei beliebiger Höhe (bei Rücksetzung und Fehlerstatus nicht verfügbar) können die Tasten **1/2/3** genutzt werden, um die voreingestellte Höhe schnell zu erreichen. Sobald die aktuelle Höhe die voreingestellte Höhe erreicht hat, werden keine Maßnahmen durchgeführt.

3. Höhe ändern

- Heben Sie die Anzeige mit der Aufwärtstaste an. Die Hubvorrichtung stoppt automatisch bei Erreichen der Höhengrenze. Bitte beachten Sie, dass die Aufwärtstaste als Klicktaste agiert, z. B. stoppt die Hubvorrichtung beim Loslassen der Taste nicht sofort. Stattdessen verlangsamt sie sich kurzfristig und stoppt anschließend.
- Senken Sie die Anzeige mit der Abwärtstaste ab. Die Hubvorrichtung stoppt automatisch bei Erreichen der Höhengrenze. Bitte beachten Sie, dass die Abwärtstaste als Klicktaste agiert, z. B. stoppt die Hubvorrichtung beim Loslassen der Taste nicht sofort. Stattdessen verlangsamt sie sich kurzfristig und stoppt anschließend.


Schematische Darstellung von Komponenten



I. Fluggehäuse handhaben und bewegen

! Hinweis: Während des Bewegens, Handhabens, Platzieren und Transportieren von Fluggehäusen immer die angegebene aufrechte Position einhalten; nicht umdrehen. Andernfalls könnte es zu Stößen und Schäden an der Struktur des Gerätes und den Displaykomponenten kommen.

1. Ziehen Sie vor Bewegen eines Fluggehäuses die Bremssperren dieser sechs Rollen an der Unterseite nach oben, damit sich die Bremse löst.




2. Stellen Sie sicher, dass die Gruppe eben ist, wobei der Höhenunterschied weniger als 1,5 cm beträgt. Der Boden muss komfortabel mehr als das Gewicht der gesamte Ausrüstung tragen können.
3. Das Produkt muss von mindestens zwei erwachsenen Personen bewegt werden.

! Hinweis: Stellen Sie bei Lagerung des Fluggehäuses sicher, dass der Boden eben ist und alle sechs Rollen arretiert sind.

! Hinweis: Detaillierte Anweisungen zum Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.



II. Auspacken

1





2

1






2





3







3








4



5



III. Auspacken und handhaben



Technische Daten

Element	Kategorie	Technische Daten
LED-Display (GOB)	Typ	Direktansicht-LED-Display
	Größe	135"
	Anzeigebereich	3000 mm (H) x 1687,5 mm (V)
		118,11" x 66,44"
	Pixelabstand	1,56 mm
	Auflösung	FHD, 1920 x 1080
	Bildfrequenz	bis 3.840Hz
	Kontrastverhältnis	6000:1 (typisch)
Helligkeit	100-600 cd/m ²	
Eingangssignal		6 x HDMI (1920 x 1080 @ 60Hz, HDCP 2.2) 1 x LAN (RJ45) 3 x USB Type A (2.0) 1 x USB Type C (5V/2A) 1 x IR in
Ausgangssignal		2 x HDMI (1080p @ 60Hz) 1 x Audioausgang (3,5 mm) 3 x USB Type-A (Strom) [5V/1.5A x 3]
Lautsprecher		2 x 20W Harman Kardon Speakers
Ein/Aus	Spannung	100 bis 120 V/30 A ~ 50/60 Hz 220 bis 240 V/15 A ~ 50 Hz (variiert je nach Land)
Betriebsbedingungen	Höhe	≤ 2.000 m
	Feuchtigkeit	20 – 80%, nicht kondensierend
	Temperatur	0 bis 40° C
Lagerungsbedingungen	Höhe	≤ 2.000 m
	Feuchtigkeit	10% – 90%, nicht kondensierend
	Temperatur	-20 bis 60° C
Physische Abmessungen (B x H x T)	Ohne Fluggehäuses	1800~3010 x 2022.8~2690 x 760 mm
		70,87"~118,5" x 79,64"~105,91" x 29,92"
	Mit Fluggehäuses	1900 x 2052 x 800 mm
		74,80" x 80,79" x 31,50"

Element	Kategorie	Technische Daten
Gewicht	Physisch	249 kg
		548,95 lbs

HINWEIS: Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Declaración de cumplimiento de las normas FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del estándar ICES-003 de Industry Canada: CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformidad CE para países europeos

El dispositivo cumple con la Directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva de baja tensión 2014/35/UE y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE.

Declaración de cumplimiento de la directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS2)

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS2) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC).



LDS135-153



Centro de
soporte técnico



www.viewsonic.com



ViewSonic Europe Limited

Haaksbergweg 75

1101 BR Amsterdam

Países Bajos



+31 (0) 650608655









EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Contenido del paquete

	Elemento	Cantidad	Nota
Pantalla LED con carro motorizado		1	
Guía de inicio rápido		1	
Caja de accesorios		1 caja	<ul style="list-style-type: none"> • Mando a distancia (Negra) x 1 • Mando a distancia (Plata) x 1 • Guantes antiestáticos x 2 • Herramienta hexagonal x 2 (5 y 8 mm) • Cables de red (5 m) x 1 • Cable USB-C (3 m) x 1 • Unidad flash USB x 1
Cable de alimentación		1	
Herramienta de succión al vacío		1	





	Elemento	Cantidad	Nota
Llave tipo T		1	

NOTA:

- Este producto está empaquetado en una caja para transporte aéreo.
- Debido al tamaño y peso, se recomienda que la manejen dos personas o más.

Dimensiones físicas de Serie LDS135

NOTA: Las dimensiones están en milímetros (mm).



Descripción del producto

Panel frontal



Español

Panel posterior



Panel de control para el carro motorizado



1. Instrucciones sobre la altura de elevación preestablecida

- Altura de elevación preestablecida inicial: Tres grupos de datos preestablecidos. Los botones **1/2/3** (., .., ...) corresponden a 0 cm/25 cm/65 cm de altura respectivamente.
- Borrado de los datos de altura preestablecidos: datos que se almacenarán durante más de 10 años. Cuando se establecen nuevos parámetros, los antiguos se borran automáticamente.
- Cómo preestablecer la altura: a cualquier altura (no disponible en estado de reinicio y error), los parámetros de altura actuales se pueden preestablecer en las teclas **1/2/3**.

Por ejemplo: establecer 25 en la tecla **2**:



Presione la tecla "S" para visualizar "Establecer".



Dentro de 2 segundos, antes de que desaparezca "SET", presione "2 (..)"



Cuando se visualice "S-2", el ajuste ha terminado y volverá a la pantalla anterior.




2. Cómo utilizar la altura preestablecida

A cualquier altura (no disponible en el estado de reinicio y error), las teclas **1/2/3** pueden utilizarse para alcanzar rápidamente la altura preestablecida. Si la altura actual ha alcanzado la altura preestablecida, no se realizará ninguna acción.

3. Cómo cambiar la altura

- Utilice la tecla "arriba" para levantar la pantalla. El elevador se detendrá automáticamente al alcanzar la altura límite. Por favor, tenga en cuenta que la tecla "arriba" es una tecla de "hacer clic para actuar", es decir, al soltar la tecla el elevador no se detendrá inmediatamente. En lugar de eso, disminuirá la velocidad durante una distancia corta y luego se detendrá.
- Utilice la tecla "Abajo" para bajar la pantalla. El elevador se detendrá automáticamente al alcanzar la altura límite. Por favor, tenga en cuenta que la tecla "Abajo" es una tecla de "hacer clic para actuar", es decir, al soltar la tecla el elevador no se detendrá inmediatamente. En lugar de eso, disminuirá la velocidad durante una distancia corta y luego se detendrá.


Diagrama esquemático de los componentes



I. Manejo y traslado de cajas de vuelo

! Nota: Durante el traslado, manipulación, colocación y el transporte de las cajas de vuelo, mantenga siempre la posición especificada hacia arriba, sin retroceder, a fin de evitar choques y daños en la estructura del equipo y los componentes de la pantalla.

1. Antes de mover cualquier caja de vuelo, tire hacia arriba de los seguros de frenado de esos seis rodillos en la parte inferior, garantizando la liberación del estado de frenado.




2. Asegúrese de que el grupo esté nivelado, con una diferencia de altura inferior a 1,5 cm, y que el suelo pueda soportar cómodamente más que el peso de todo el equipo.
3. Durante el traslado, se necesitan al menos dos adultos.






! Nota: Al almacenar la caja de vuelo, asegúrese de que el suelo esté nivelado y que los seis rodillos están bloqueados.

! Nota: Para las instrucciones detalladas sobre el equipo, por favor, consulte el manual de usuario.

II. Operación de desbloqueo



III. Operación de embalaje y manipulación



Especificaciones

Elemento	Categoría	Especificaciones	
Pantalla de LED (GOB)	Tipo	Pantalla de LED de visualización directa	
	Tamaño	135"	
	Área de visualización		3000 mm (H) x 1687,5 mm (V)
			118,11" x 66,44"
	Tamaño de Pixel	1,56 mm	
	Resolución	FHD, 1920 x 1080	
	Tasa de actualización	Hasta 3.840Hz	
	Relación de contraste	6000:1 (típico)	
Brightness (Brillo)	100-600 cd/m ²		
Señal de Entrada		6 x HDMI (1920 x 1080 @ 60Hz, HDCP 2.2) 1 x LAN (RJ45) 3 x USB Type A (2.0) 1 x USB Type C (5V/2A) 1 x IR in	
Salida de señal		2 x HDMI (1080p a 60 Hz) 1 x Salida de audio (3,5 mm) 3 x USB Tipo A (potencia) [5V/1.5A x 3]	
Salida de altavoces		2 x 20W Harman Kardon altavoces	
Alimentación	Voltaje	100-120 V/30 A ~ 50/60 Hz 220-240 V/15 A ~ 50 Hz (depende del país)	
Condiciones de funcionamiento	Altitud	≤ 2.000 m	
		≤ 6.562 ft	
	Humedad	20 %~80 %, sin condensación	
	Temperatura	De 0° C a 40° C	
De 32° F a 104° F			
Condiciones de almacenamiento	Altitud	≤ 2.000 m	
		≤ 6.562 ft	
	Humedad	10 %~90 %, sin condensación	
	Temperatura	De -20° C a 60° C	
De -4° F a 140° F			
Dimensiones físicas (AN x AL x FO)	Sin caja de vuelo	1800~3010 x 2022.8~2690 x 760 mm	
		70,87"~118,5" x 79,64"~105,91" x 29,92"	
	Con caja de vuelo	1900 x 2052 x 800 mm	
		74,80" x 80,79" x 31,50"	

Elemento	Categoría	Especificaciones
Peso	Físicas	249 kg
		548,95 lbs

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



ViewSonic®